



Ariete[®]

Štapni paročistač 4175 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE







Slika 1



Slika 2




Slika 3




Slika 4




Slika 5




Slika 6




Slika 7




Slika 8




Slika 9




Slika 10




Slika 11




Slika 12




Slika 13




Slika 14




Slika 15




Slika 16




Slika 17



Slika 18



Slika 19



Slika 20

Imajući u vidu ovo uputstvo

Ovaj uređaj je napravljen u skladu sa odgovarajućim evropskim propisima koji su na snazi, kako bi zaštitili korisnika od potencijalnih opasnosti, gde god je to moguće. Čak i ako ste upoznati sa ovom vrstom uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe. Koristite ovaj uređaj isključivo u svrhe u koju je i dizajniran kako biste sprečili nezgode i oštećenja. Čuvajte ovo uputstvo u blizini za buduće konsultacije. Ako odlučite da date ovaj uređaj drugim osobama, ne zaboravite da priložite i ovo uputstvo. Informacije date u ovom priručniku označene su sledećim simbolima:

- ⚠ **Opasnost po decu**
- ⚠ **Upozorenje na opekotine**
- ⚡ **Opasnost od struje**
- ⚠ **Upozorenje – materijalna šteta**
- ⚠ **Opasnost od drugih uzroka**

NAMENA

Aparat se može koristiti za brisanje i dezinfekciju različitih vrsta površina, kao što su mermer, keramika, kamen, pločice, parket i podovi od tvrdog drveta, pod uslovom da su tretirani i vodootporni. Tkanina upija višak vlage. Aparat se može koristiti i za čišćenje, zajedno sa priloženim priborom, površina na

kojima se nataložila najtvrdokornija prljavština, kao i za tretiranje tkanina, kao što su tepisi, zavese i druge meke površine. Aparati koriste aktivnu snagu pare bez upotrebe deterdženata i sapuna.

Ovaj uređaj je dizajniran samo i isključivo za privatnu upotrebu i stoga se smatra neprikladnim za industrijske ili profesionalne svrhe. Proizvođač nije imao u vidu bilo kakvu drugu upotrebu uređaja, te ne prihvata nikakvu odgovornost za štete bilo koje vrste uzrokovane nepravilnom upotrebom samog uređaja. Nepravilna upotreba takođe dovodi do gubitka bilo kakvog oblika garancije.

BEZBEDONOSNA UPOZORENJA

PAŽLJIVO PROČITAJTE SLEDEĆA UPUTSTVA.

- Ovaj uređaj je dizajniran isključivo za privatnu upotrebu i stoga se smatra neprikladnim za upotrebu u komercijalne ili industrijske svrhe.
- Odričemo se bilo kakve odgovornosti koja proističe iz zloupotrebe uređaja ili bilo koje vrste upotrebe sem one koja je obuhvaćena ovom brošurom.
- Predlažemo da zadržite originalnu kutiju i pakovanje, jer naša besplatna usluga ne pokriva bilo kakvu štetu nastalu usled neadekvatnog pakovanja proizvoda prilikom slanja nazad u ovlašćeni servisni centar.
- Korišćenje pribora koji nije preporučen ili nije isporučen od strane proizvođača uređaja može dovesti do opasnosti od požara, strujnog udara ili povreda ljudi.

Opasnost po decu

- Ovaj aparat mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez iskustva i znanja, isključivo pod nadzorom odgovornog lica ili ako su primili i razumeli uputstva i opasnosti koji mogu nastati tokom upotrebe uređaja.
- Deca se ne smeju igrati sa uređajem ili njegovim komponentama.
- Uvek držite uređaj i kabl za napajanje van domašaja dece kada je uređaj priključen na napajanje, kao i tokom faze hlađenja, nakon upotrebe.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca osim ako nisu starija od 8 godina i ako nisu pod nadzorom.
- Postavite uređaj tako da deca ne mogu doći

do vrućih delova.

- Ne ostavljajte pakovanje u blizini dece jer je potencijalno opasno.
- Ne ostavljajte kabl za napajanje na mestu gde bi ga dete moglo uhvatiti.
- U slučaju da se ovaj uređaj odlaže, preporučuje se da se kabl za napajanje odsece. Takođe se preporučuje da sve potencijalno opasne komponente, uključujući kabl za napajanje, budu stavljene van upotrebe, kako bi se sprečile povrede. Ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem ili njegovim komponentama.

Opasnost od opekotina

- Ne dodirujte metalne delove, toplu vodu ili paru dok je uređaj u funkciji, kao ni nekoliko minuta nakon gašenja jer to može izazvati opekotina.
- Nikada ne usmeravajte mlaz pare prema delovima tela, kućnim ljubimcima, biljkama ili prema osetljivim predmetima.
- Nikada ne usmeravajte mlaz pare ka opremi koja sadrži električne komponente (na primer, u pećnicama).
- Pre nego što skinete krpu sa glave za paru, izvucite kabl za napajanje iz utičnice. Sačekajte najmanje 5 minuta dok se glava za paru i krpa dobro ne ohlade.
- Kada se uređaj ne koristi, isključite ga iz električne utičnice i ostavite da se ohladi pre postavljanja ili skidanja pojedinih delova ili pre nego što izvršite radnje čišćenja.



Opasnost od struje

- Pre nego što priključite uređaj na napajanje, proverite da li napon prikazan na natpisnoj pločici uređaja odgovara lokalnom naponu u Vašem domu.
- Uvek priključite uređaj na uzemljenu utičnicu.
- Upotreba produžetaka koje nije odobrio proizvođač može dovesti do oštećenja imovine, kao i do povreda.
- Nemojte koristiti produžne kablove ili strujne utičnice sa neadekvatnim kapacitetom struje.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.
- Ne koristite uređaj kada su Vam mokre ruke ili ako ste bos.
- Nemojte koristiti uređaj ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni, ili ako je uređaj neispravan. Kako bi se sprečila nesreća,

- svu popravku, uključujući zamenu kabla za napajanje, moraju da obavljaju ovlašćeni servisni centar ili odgovarajuće kvalifikovano osoblje.
- Aparat se ne sme koristiti ako je pao, ako ima vidljivih znakova oštećenja ili ako je došlo do curenja vode.
 - Ne priključujte nikakvu drugu opremu velike snage (kao što su peći, pegle, radijatori) na istu utičnicu. Opasnost od električnog preopterećenja.
 - Ne postavljajte vruće delove uređaja na kabl za napajanje.
 - Nikada nemojte povlačiti kabl za napajanje ili aparat kako biste izvukli utikač iz utičnice.
 - Ne ostavljajte kabl za napajanje na oštrim delovima.
 - Uverite se da kabl za napajanje ne dođe u kontakt sa vrućim površinama.
 - U slučaju oluje, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
 - Nikada nemojte obmotavati kabl oko ruke kada je uređaj priključen na električnu mrežu.

Upozorenje – materijalna šteta

- Pre upotrebe aparata, uverite se da su predmeti, površine i tkanine koje treba tretirati otporne ili kompatibilne sa visokom temperaturom pare. U slučaju tretiranih cotto pločica ili drvenih površina, delikatnih tkanina (kao što su koža, svila ili somot) ili sintetičkih tkanina, pokušajte da koristite uređaj pre na skrivenoj površini ili uzorku ili zatražite informacije o ispravnim metodama čišćenja od samog proizvođača.
- Nemojte koristiti brisač ako je površina koja se tretira hladna. Bilo kakav toplotni udar bi mogao da dovede do njegovog lomljenja. U godišnjim dobima sa posebno niskim temperaturama, staklo prethodno zagrejte mlazom pare preko cele površine koju treba tretirati sa udaljenosti od oko 40 cm.
- Ne koristite uređaj na površinama tretiranim voskom. Vosak će biti uklonjen dejstvom toplote i pare.
- Ne koristite uređaj na propusnim površinama ili površinama napravljenim od neobrađenog drveta.
- Ne ostavljajte uređaj uključen dugo vremena na bilo kojoj vrsti drvene površine: drvo može nabubriti.
- Prilikom prve upotrebe ili nakon dužeg perioda nekorisćenja, usmerite mlaz pare u

- posudu da biste uklonili višak vode.
- Nemojte koristiti parnu glavu na staklenim površinama.
 - Nemojte koristiti uređaj bez krpe ili ako je krpa istrošena. Opasnost od oštećenja i ogrebotina na površinama.
 - Uvek odmotajte kabl za napajanje pre upotrebe.
 - Ne koristite uređaj bez vode, jer se pumpa može oštetiti. Redovno proveravajte nivo vode u rezervoaru.
 - Ne koristite gaziranu (kiselu) vodu. Ako je voda iz slavine posebno tvrda (više od 20°F), koristite mešavinu od 50% vode iz slavine i 50% demineralizovane vode.
 - Nikada ne koristite rastvarače koji mogu oštetiti plastične delove.
 - Ne sipajte u rezervoar sredstva za uklanjanje kamenca, aditive ili druge mirisne supstance. Ovo može dovesti do gubitka garancije.
 - Pre nego što odložite uređaj, uvek izvucite kabl za napajanje iz utičnice. Sačekajte da se uređaj ohladi i potpuno ispraznite rezervoar za vodu.
 - Ne ostavljajte uređaj izložen vremenskim uticajima (kao što su kiša ili sunce).
 - Ne koristite uređaj na otvorenom.
 - Svaka modifikacija na ovom uređaju koju nije izričito odobrio proizvođač može dovesti do nebezbedne upotrebe i može poništiti garanciju.
 - Nemojte rastavljati uređaj. Ne postoje unutrašnji delovi koje sam korisnik može servisirati ili čistiti.

OPASNOST OD DRUGIH UZROKA

- Ne koristite uređaj u prisustvu isparenja koje ispuštaju boje na bazi ulja, rastvarači ili hidroizolacioni agensi, ili zapaljive prašine ili drugih toksičnih ili eksplozivnih isparenja.
- Budite posebno oprezni kada koristite uređaj uz pomoć merdevina.
- Pre punjenja rezervoara za vodu, isključite uređaj iz električne utičnice.
- Uključujte uređaj samo kada je u radnom položaju.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen u struju.
- Ako se aparat ne koristi, na kratko vreme, isključite ga i uvek izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
- Čuvajte uređaj u zatvorenom prostoru na hladnom i suvom mestu.



Za pravilno odlaganje proizvoda u skladu sa Evropskom Direktivom 2012/19/EU, molimo pročitajte letak priložen uz proizvod.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

OPIS UREĐAJA

- A** - Glava za paru
- B** - Kabl za napajanje + utikač
- C** - Šipka
- D** - Hvat
- E** - Drška
- F** - Kuke za odlaganje kablova
- G** - Poklopac rezervoara za vodu
- H** - Rezervoar za vodu
- I** - Telo uređaja
- J** - Dugme za podešavanje pare
- K** - Power indikator
- L** - Čičak spojnice od tkanine koja se može prati
- M** - Otvor za paru
- N** - Dugme za otpuštanje šipke

- O** - Dugme za aktiviranje sklapanja šipke
- P** - Filter
- K** - Merna čaša
- R** - Levak

OPIS NASTAVAKA

- 1** - Krpe koje se mogu prati
- 2** - Pribor za tepihe
- 3** - Produžetak/mlaznica
- 4** - Spatula
- 5** - Mlaznica za teže dostupna mesta
- 6** - Mala okrugla četka
- 7** - Okrugla velika četka
- 8** - Četka za fugiranje spojeva
- 9** - Gumeni nastavak/pribor za tkanine
- 10** - Krpa

Identifikacioni podaci

Na etiketi ispod osnove uređaja navedeni su sledeći identifikacioni podaci uređaja:

- proizvođač i CE oznaka
- model (mod.)
- serijski broj (SN)
- napon napajanja (V) i frekvencija (Hz)
- potrošnja električne energije (W)
- besplatni broj telefona za pomoć

Prilikom pozivanja ovlašćenog servisa, navedite model i serijski broj.

SASTAVLJANJE UREĐAJA

Skinite pakovanje sa uređaja. Stavite šipku (C) na telo uređaja (I). Postavite telo uređaja (I) na glavu za paru (A) (slika 2).

Aparat je pravilno montiran kada čujete „klik“ (slika 3).

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. U potpunosti odmotajte kabl za napajanje.
2. Otvorite poklopac rezervoara za vodu (G).
3. Koristite priloženu mernu čašu (K) i levak (R) kako biste napunili rezervoar za vodu (H) sa 350 ml sveže negazirane vode, što odgovara jednoj i po šoljici za merenje (slika 4).

⚠ Upozorenje!

Napunite rezervoar dovoljno kako biste izbegli da uređaj radi na suvo. NIKADA ne punite rezervoar preko oznake za 350 ml.

Ako je voda iz slavine posebno tvrda (više od 20°F), koristite mešavinu 50% vode iz slavine i 50% demineralizovane vode. Kako biste produžili životni vek proizvoda preporučujemo, koristite isključivo demineralizovanu vodu.

4. Zatvorite poklopac rezervoara za vodu.

5. Pričvrstite krpu koja se može prati (1) na čičak spojnice (L) koje se nalaze ispod glave za paru (slika 5).

⚠ Upozorenje!

Nemojte koristiti uređaj bez krpe ili ako je krpa istrošena.

Pre upotrebe uređaja, uverite se da su predmeti, površine i tkanine koje treba tretirati otporne ili kompatibilne sa visokom temperaturom pare. U slučaju tretiranih cotto pločica ili drvenih površina, delikatnih tkanina (kao što su koža, svila ili somot) ili sintetičkih tkanina, pokušajte da koristite uređaj pre na skrivenom prostoru ili uzorku ili zatražite informacije o ispravnom metodama čišćenja od samog proizvođača.

6. Uključite utikač u utičnicu. Power indikator (K) će se automatski upaliti, pokazujući da je uređaj uključen i da kotao počinje da se zagreva. Nakon nekoliko sekundi para će početi da izlazi iz glave za paru.
7. Okrenite dugme za podešavanje pare (J) prema željenoj količini pare (slika 6).
 - Za najosetljivije površine, kao što su parket, drvo ili laminat, podesite emisiju pare na niži nivo. Za površine koje zahtevaju dubinsko čišćenje kao što su mermer, pločice ili kamen, podesite emisiju pare na viši nivo.
- **Pre upotrebe uređaja, uverite se da na podu nema ostataka prašine.**
8. Postavite uređaj na površinu koja se tretira (slika 7).

Upozorenje!

Koristite uređaj u dobro osvetljenim prostorijama.

- Ako ostavite uređaj na podu tokom rada, može se pojaviti beličasta fleka. Fleka se može ukloniti uobičajenim sredstvom za uklanjanje kamenca ili sa nekoliko kapi sirćeta. Kako bi se olakšalo čišćenje teško dostupnih mesta, kao što je to ispod nameštaja, uređaj se može koristiti i horizontalno.
9. Pritisnite dugme za preklapanje šipke (O) (slika 8).
 10. Nagnite šipku i postavite uređaj na pod (slika 9).
 - Držite glavu za paru (A) mirno jednom nogom i ručno stavite šipku (C) u vertikalni položaj dok ne čujete zvuk „klik“ kako biste se vratili na vertikalno korišćenje uređaja.
 - Aparat neprestano proizvodi paru, sve dok ne potroši svu vodu u rezervoaru. Pun rezervoar odgovara oko 15-18 minuta neprekidne upotrebe pare. U slučaju da je rezervoar za vodu prazan, uređaj će ispustiti vibraciju i jak zvuk. U ovom slučaju, potrebno je ponovo napuniti rezervoar za vodu.

Upozorenje!

- Nemojte okretati glavu za paru naopako tokom upotrebe kako biste uklonili krpu. Opasnost od opekotina.
- Pre nego što uklonite krpu sa glave za paru, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
- Sačekajte najmanje 5 minuta dok se glava za paru i krpa dobro ne ohlade.
- Možete skinuti krpu tokom upotrebe kako biste je isprali.

- Okrenite dugme za podešavanje pare (J) na „0“.
- Isključite kabl za napajanje iz utičnice.
- Krpu koja se može prati (1) skinite sa čičak spojnica (L), koje se nalaze ispod glave za paru (slika 5).

Punjenje rezervoara tokom upotrebe

Rezervoar za vodu se može napuniti tokom upotrebe, u slučaju da ostane bez vode.

1. Okrenite dugme za podešavanje pare (J) na „0“.
2. Izvadite kabl za napajanje iz utičnice.
3. Otvorite poklopac rezervoara za vodu (G).
4. Koristite priloženu posudu za merenje (K) i levak (R) da napunite rezervoar za vodu (H) sa 350 ml sveže negazirane vode, što odgovara jednoj i po šoljici za merenje (slika 4).
5. Zatvorite poklopac rezervoara za vodu.

Nakon upotrebe

1. Okrenite dugme za podešavanje pare (J) na „0“.
2. Isključite kabl za napajanje iz utičnice.
3. Potpuno ispraznite rezervoar za vode, kako biste sprečili nastanak kamenca (Sl. 10).

Da biste uklonili ostatke vode iz rezervoara, sledite dole navedene korake:

- Ubacite utikač u utičnicu. Power indikator (K) će se automatski upaliti.
- Okrenite dugme za podešavanje pare (J) u smeru kazaljke na satu.
- Izbacujte paru dok ne potrošite svu vodu u rezervoaru.

Upozorenje!

Pre nego što uklonite krpu sa glave za paru, izvucite kabl za napajanje iz utičnice. Sačekajte najmanje 5 minuta dok se glava za paru i krpa dobro ne ohlade.

4. Otkočite krpu koja se može prati (1) sa čičak spojnica (L) koje se nalaze ispod glave pare (slika 5).
5. Nagnite uređaj napred, sve dok ne čujete zvuk „klik“ kako biste zaključali spoj na glavi za paru (slika 11).
6. Namotajte kabl za napajanje na dve kuke za odlaganje kablova (F) (slika 12).
7. Odložite uređaj u vertikalnom položaju.

⚠ Upozorenje!

- Zaključajte spoj na glavi za paru, sve dok dok uređaj ne bude stabilan u vertikalnom položaju
- 8. Uređaj čuvajte na suvom mestu, van domašaja dece.


Upotreba nastavaka

- Da biste olakšali korišćenje pribora, pritisnite dugme za otpuštanje šipke (N) i skinite šipku sa tela uređaja. Zahvaljujući šipki, uređaj se može koristiti na teže dostupnim mestima.

⚠ Upozorenje!

- Izvadite kabl za napajanje iz utičnice i sačekajte da se uređaj potpuno ohladi pre nego što postavite ili skinete dodatnu opremu.

Nastavci za tepih



Ovaj dodatak je posebno koristan za čišćenje tepiha i sličnih mekih površina.

1. Postavite dodatak za tepihe na glavu za paru bez pričvršćivanja krpe, tako da ravnim delom dodiruje pod (slika 13).

2. Lagano gurnite glavu za paru kako biste je ubacili u dodatak za tepihe (slika 14).
3. Nakon upotrebe, gurnite dodatak za tepihe stopalom kako biste ga uklonili.

⚠ Upozorenje!

Nemojte koristiti dodatak za tepihe na tvrdim površinama

Produžetak/mlaznica (3) i drugi nastavci

Da biste koristili manji pribor, uklonite parnu glavu (A) i upotrebite produžetak/mlaznicu (3).

1. Lagano pritisnite kako biste izvukli glavu za paru iz tela uređaja.
2. Postavite produžetak/mlaznicu (3) na spoj tela aparata (I). Aparat je pravilno montiran kada čujete „klik“ (slika 15).
3. Postavite jedan od dodataka na krajnju stranu produžetka/mlaznice (slika 16). Manji pribor se može ugraditi na produžetak/mlaznicu samo u jednom pravcu.
4. Okrenite dodatak dok se simbol strelice prikazan na dodatku ne poravnava sa simbolom strelice prikazanom na produžetku/mlaznici (slika 17).
5. Prođite aparatom u željenim delovima (slika 18).



Aparat je opremljen raznim dodacima koji se koriste zajedno sa produžetkom/mlaznicom.

	Produžetak/mlaznica (3)	Ovaj dodatak pomaže pri temeljnom čišćenju svih površina na kojima se taloži najtvrdokornija prljavština, poput lavaboja, plinskih šporeta, aspiratora i svih onih teško dostupnih mesta.
	Spatula (4)	Ovaj dodatak je idealan za struganje i uklanjanje prljavštine i ostataka masti sa površina.
	Mlaznica za teže dostupna mesta (5)	Ovaj dodatak pomaže u dezinfekciji i lakom i brzom čišćenju teško dostupnih mesta, kao što su radijatori, roletne i kupatilo.

	Mala okrugla četka (6)	Ovi dodaci pomažu u uklanjanju najtvrdokornijih naslaga, poput onih koje se nakupljaju na šporetu ili na roštilju.
	Velika okrugla četka (7)	Ovi dodaci se takođe mogu koristiti za čišćenje i uklanjanje ostataka kamenca sa kupatila, lavaboa, tuševa ili kada.
	Četka za fugiranje spojeva (8)	Ovaj dodatak je posebno koristan za čišćenje prostora između pločica, glatkih i grubih.

Gumeni brisač/pribor za tkanine (9) i krpa (10)

1. Lagano pritisnite kako biste izvukli glavu za paru iz tela uređaja.
2. Postavite produžetak/mlaznicu (3) na spoj tela aparata (1).
3. Umetnite brisač/dodatak za tkanine (9) na krajnju stranu produžetka/mlaznice.
Uređaj je pravilno montiran kada čujete „klik“ (slika 19).

	Gumeni brisač/dodatak za tkaninu (9)	Ovaj dodatak je posebno koristan za čišćenje prozora, ogledala, tuš kutija.
	Gumeni brisač/dodatak za tkaninu (9) + krpa (10)	Ovaj dodatak je posebno koristan za uklanjanje nabora sa sofa, stolnjaka i odeće.

Postavite krpu za čišćenje tkanine (10) oko gumenog brisača/dodatka za tkanine (9) kako biste koristili brisač kao dodatak za tkanine (slika 20).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Upozorenje!

Pre nego što izvršite bilo kakvu operaciju čišćenja, izvucite kabl za napajanje iz utičnice i sačekajte dok se uređaj potpuno ne ohladi.

Upozorenje!

Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.

Upozorenje!

Nemojte koristiti abrazivne deterdžente. U rezervoar ne sipajte sredstva za uklanjanje kamenca, aditive ili druge parfemske supstance. Ovo može dovesti do poništenja garancije.

Čišćenje uređaja

- Nakon svake upotrebe, izvucite kabl za napajanje iz utičnice i potpuno ispraznite rezervoar za vodu kako biste izbegli da preostala voda stvori naslage kamenca.
- Očistite plastične delove vlažnom, neabrazivnom krpom i osušite ih suvom krpom. Pratite uputstva na etiketi kako biste očistili krpom koja se može prati.
- Filter (P) pomaže u uklanjanju nečistoća iz vode. Preporučuje se zamena jednom godišnje, u zavisnosti od učestalosti korišćenja aparata.
- Operite filter pod tekućom vodom.
- **Nakon što ste ga oprali ili zamenili, uverite se da je filter (P) pravilno postavljen u svoje sedište. U suprotnom, uređaj ne ispušta paru.**
- Redovno čišćenje održava uređaj efikasnim tokom dužeg vremenskog perioda, značajno smanjujući potencijalno stvaranje kamenca.

Čišćenje kamenca

- Oštećenja uzrokovana kamencom nisu pokrivena garancijom.
- Čišćenje kamenca obavljajte jednom u 3 meseca. Čišćenje kamenca obavljajte jednom mesečno ako je voda koja se koristi veoma tvrda i krečnjačka.
- U slučaju kvara uređaja usled česte upotrebe tvrde i krečnjačke vode, potrebno je sprovesti postupak čišćenja od kamenca.

Upozorenje!

Čišćenje kamenca obavite u provetrenoj prostoriji.

- Kada čistite kamenac, nanesite paru na otpornu površinu ili na krpom koja se može prati. Nemojte udisati paru koja izlazi tokom procesa čišćenja kamenca.

1. Izvadite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Otvorite poklopac rezervoara za vodu (G).
3. Napunite rezervoar mešavinom od 1/3 belog sirćeta i 2/3 sveže, čiste vode.
4. Postavite uređaj tako da para ne izlazi na bilo koji predmet ili površinu.
5. Ubacite utikač u utičnicu. Power indikator (K) će se automatski upaliti, pokazujući da je uređaj uključen i da kotao počinje da se zagreva.
6. Ostavite uređaj da radi najmanje jedan minut.
7. Okrenite dugme za podešavanje pare (J) na „0“.
8. Ostavite uređaj na minut. Ponavljajte sve dok se ne primeti oslobađanje pare. Pustite da sva para izađe dok više ne bude rastvora u rezervoaru. Ako je potrebno, ponovite operaciju.
9. Izvadite kabl za napajanje iz utičnice.
10. Napunite rezervoar svežom, čistom vodom. Isperite i ispraznite.
11. Koristite priloženu posudu za merenje (K) i levak (R) da napunite rezervoar za vodu (H) sa 350 ml sveže negazirane vode, što odgovara jednoj i po šoljici za merenje (slika 4).
12. Priključite utikač u utičnicu. Power indikator (K) će se automatski upaliti.
13. Okrenite dugme za podešavanje pare (J) u smeru kazaljke na satu.
14. Ispuštajte paru dok ne potrošite svu vodu u rezervoaru.

Ako je potrebno, ponovite operaciju sve dok se iz otvora za paru više ne vide ostaci kamenca. Potopite pribor u rastvor sa vodom i sirćetom kako biste uklonili ostatke kamenca. Postavite dodatak na uređaj i ispuštite paru.

REŠAVANJE PROBLEMA

⚠ Upozorenje! U slučaju smetnji u radu i električnih kvarova odmah isključite uređaj. Izvadite kabl za napajanje iz utičnice. Sačekajte da se uređaj ohladi.

Problem	Uzrok	Rešenje
Power indikator je isključen.	Kabl za napajanje nije ubačen u struju.	Proverite da li je utikač pravilno umetnut u utičnicu. Proverite da li u utičnici ima struje, probajući u njoj neki drugi uređaj. Pokušajte da priključite utikač u drugu utičnicu. Ako se problem nastavi, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.
Para ne izlazi iz uređaja.	Uređaj nije spreman za upotrebu.	Sačekajte par sekundi, dok se voda zagreje.
	Premalo vode u rezervoaru.	Koristite priloženu mernu čašu (K) i levak (R) da napunite rezervoar za vodu (H) sa 350 ml sveže negazirane vode, što odgovara jednoj i po šoljici za merenje (slika 4).
	Otvor za paru je zapušen zbog kamenca.	Očistite kamenac. Ako se problem nastavi, pozovite korisnički servis.
	Filter (P) nije postavljen kako treba.	Uverite se da je filter pravilno postavljen u svoje ležište. Ako se problem nastavi, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.
Pumpa je preglasna.	Premalo vode u rezervoaru.	Isključite uređaj. Koristite priloženu mernu čašu (K) i levak (R) da napunite rezervoar za vodu (H) sa 350 ml sveže negazirane vode, što odgovara jednoj i po šoljici za merenje (slika 4).
Voda cur is a otvora.	Moguća kondenzacija taloga u odvodu za paru.	Okrenite dugme za ispuštanje pare dok ne vidite da para izlazi. Stavite meku krpu ispod glave za paru kako biste izbegli vlaženje poda. Ako voda nastavi da izlazi, isključite uređaj. Sačekajte najmanje 5 minuta dok se glava za paru i krpa dobro ne ohlade. Pokušajte ponovo. Ako se problem nastavi, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjnska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
e-mail: servis@bgelektronik.com
www.bgelektronik.rs